

使用說明書







乙太網路 3 已連線 ASIX AX88772B USE	停用 (B) 狀態 (U) 診斷 (I)
	橋接器連線(G)
-	建立捷徑(S) 刪除(D) 重新命名(M)
	內容(R)

查看有線連接

192.168.255.216 ▲ 網際網路通訊協定第6版(TCP/IPv6 ▲ 網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4 子網路遮置(U): 255.255.255.0 Microsoft LLDP 通訊協定驅動程言 預設閘道(D): 192.168.255.201 ○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B) ⊙ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E) 安裝 (N)... 解釋 (U)... 內容 (R) 借用 DNS 伺服器(P): . . 描述 備用 DNS 伺服器(A) 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定(TC 網路通訊協定,停工不同網路之間的通訊 □ 結束時確認設定(L): 進階(V)... 確定 確定取消

設置電腦網路IP

