

配對說明 (每組設備出場時會設定好連線，無須再設定)

1. 將發射端與接收端的電源、天線、USB 控制線、HDMI 輸入及 HDMI 輸出確認接上
2. 確認發射端(Tx)與接收端(Rx)的配對鍵切至“SW”(自動配對)
3. 設備成功接上後，待電源指示燈(PWR)與 HDMI 狀態指示燈(STA)恆亮與網路連線指示燈(LINK)快速閃爍，即連線成功

